

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ML-ST331V GSM

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ

-  Ένδειξη στάθμης σήματος GSM.
-  Όταν διακοπεί η τηλεφωνική γραμμή , αναβοσβήνει , ενώ είναι σταθερά αναμμένο όταν είναι εντάξει.
-  Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας του ασύρματου ανιχνευτή.
-  Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας πίνακα.
-  Ένδειξη πίνακα σε συναγερμό.
-  Όταν υπάρχει πρόβλημα με το GSM αναβοσβήνει , ενώ είναι σταθερά αναμμένο όταν είναι εντάξει.
-  Ένδειξη βραδινής όπλισης.
-  Ένδειξη αφόπλισης.
-  Ένδειξη ολικής όπλισης.
- A – 05 Ζώνη 5 είναι σε συναγερμό.
- F – 05E Ζώνη 5 είναι ανοιχτή.
- P – 05 Ζώνη 5 είναι σε παράκαμψη.
- F – 05L Ζώνη 5 έχει απώλεια ανιχνευτή RF.
- F – 05□ Ζώνη 5 έχει χαμηλή μπαταρία.
-  Σε διακοπή ρεύματος αναβοσβήνει η ένδειξη , ενώ παραμένει σταθερά αναμμένη όταν η ζώνη είναι ανοιχτή.



ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ

Όταν πατήσετε το πλήκτρο **ARM**
το εικονίδιο ARM ανάβει.

ΑΦΟΠΛΙΣΗ

Αφού πατήσετε τον κωδικό + #
το εικονίδιο DISARM ανάβει.

ΒΡΑΔΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ

Όταν πατήσετε το πλήκτρο **STAY**
το εικονίδιο ARM αναβοσβήνει.

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

Πατήστε το πλήκτρο **EVENT**
όσες φορές χρειαστεί.

MASTER ΚΩΔΙΚΟΣ

1234

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

Όταν η μονάδα απαντήσει σε τηλεφωνική κλήση από το χρήστη , θα ζητηθεί να βάλεις κωδικό.

Μετά τη σωστή εισαγωγή του κωδικού , ο χρήστης θα ακούσει το παρακάτω menu.

- Πατήστε 1 για ολική όπλιση
- Πατήστε 2 για αφόπλιση
- Πατήστε 3 για βραδινή όπλιση
- Πατήστε 4 για έλεγχο του συστήματος
- Πατήστε 5 για χειρισμό ηλεκτρονικού διακόπτη
- Πατήστε 8 για χειρισμό PGM
- Πατήστε 9 για να μιλήσετε στο χώρο

Εφόσον ο εγκαταστάτης έχει προγραμματίσει σαν λειτουργία PGM την επιλογή 5 , μόνο τότε ακούγεται το menu 8 .

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΟ

ΠΛΗΚΤΡΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1	Για ΦΩΤΙΑ πατάμε το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα.
2	Για ΙΑΤΡΙΚΟ πατάμε το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα.
3	Για ΠΑΝΙΚΟ πατάμε το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα.
4	Για CHIME πατάμε το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα + κωδικό + # .
5	Για ON/OFF PGM πατάμε το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα + κωδικό + # .
6	Για ΑΘΟΥΡΥΒΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ πατάμε το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα + κωδικό + # .
7	Για ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ πατάμε το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα + κωδικό + # .
8	Για ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΩΝ πατάμε το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα + κωδικό + #.
9	Για TEST με Κ.Λ.Σ σειρήνων WALK πατάμε το πλήκτρο για 3 δευτ/τα + κωδικό + #.
10	Για ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ πατάμε το πλήκτρο 1 στιγμιαία και το 0 για 3 δευτ/τα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Για να γίνει ακύρωση ή παράκαμψη ζωνών , θα πρέπει να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο **8** για 3 δευτ/τα , έπειτα πατάμε τον κωδικό και **#** , και βάζουμε τον αριθμό της ζώνης που θέλουμε να κάνουμε ακύρωση ή παράκαμψη , πατάμε **#** και τέλος πατάμε **0** για ακύρωση και **1** για παράκαμψη. Πατώντας το πλήκτρο RETURN βγαίνουμε από τη λειτουργία αυτή , και στην οθόνη εμφανίζεται το γράμμα **P** και δίπλα του ο αριθμός που κάναμε την παράκαμψη.
2. Για τηλεφωνική κλήση από το GSM , πατάμε στιγμιαία το πλήκτρο **1** και το **0** για 3 δευτ/τα , πληκτρολογούμε τον αριθμό τηλεφώνου και πατάμε **#** . Η μέγιστη διάρκεια κλήσης είναι 3 λεπτά.
3. Για να πραγματοποιηθεί έλεγχος των λειτουργιών του κέντρου, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο **9** για 3 δευτ/τα , πατάμε τον κωδικό και **#** , επιλέγουμε **1** για έλεγχο επικοινωνίας , **2** για έλεγχο σειρήνας , και **3** για walk test.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΕ Κ.Λ.Σ ΚΑΙ SMS

- ΟΠΛΙΣΗ/ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΑΠΟ Τ/Χ 1-8

ΧΡΗΣΤΗΣ 40-47

- ΟΠΛΙΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ

ΧΡΗΣΤΗΣ 98

- ΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 1-16 ΚΑΙ

ΧΡΗΣΤΗΣ 98

- ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 1-16 ΚΑΙ

ΧΡΗΣΤΗΣ 01-16

- ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 1-16 ΚΑΙ

ΧΡΗΣΤΗΣ 01-16

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ SMS

Ο χρήστης στέλνοντας τα παρακάτω **SMS** μπορεί να χειριστεί τον πίνακα.

<u>ΕΝΕΡΓΕΙΑ</u>	<u>ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS</u>	<u>SMS ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ</u>
• ΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ	PASSWORD: 1234 SYSTEM ARM	ARM SUCCESSFUL
• ΑΦΟΠΛΙΣΗ	PASSWORD: 1234 SYSTEM DISARM	DISARM SUCCESSFUL
• ΒΡΑΔΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ	PASSWORD: 1234 SYSTEM HOME	HOME SUCCESSFUL
• ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ	PASSWORD: 1234 SYSTEM CANCEL	ALARM CANCEL
• ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	PASSWORD: 1234 SYSTEM STATUS	SYSTEM ARM/DISARM
• PGM ON	PASSWORD: 1234 PGM OPEN	PGM OPEN
• PGM OFF	PASSWORD: 1234 PGM CLOSE	PGM CLOSE

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κατά τον προγραμματισμό του πίνακα από τον εγκαταστάτη , θα πρέπει να έχει επιλεγεί στο menu 7 υποmenu 4 , η επιλογή 5 για να πραγματοποιηθεί χειρισμός με SMS .

- **ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ** Για να οπλίσει το συναγερμό ο χρήστης με SMS θα πρέπει να στείλει με SMS , το εξής μήνυμα: **PASSWORD: 1234 SYSTEM ARM**

Στο 1234 βάζουμε τον κωδικό της όπλισης . Μεταξύ των λέξεων **1234** (κωδικός) , system , arm πρέπει να υπάρχει κενό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

Ο τηλεφωνητής θα καλέσει τα τηλέφωνα που είναι προγραμματισμένα στη μνήμη του , όταν υπάρξει συναγερμός. Όταν η κλήση απαντηθεί , ο χρήστης θα ακούσει πρώτα το μήνυμα των 15 δευτ/των που έχει ηχογραφήσει ο εγκαταστάτης , και μετά θα ακούσει το menu που ακολουθεί. (Άν στο menu 3 το υποmenu 6 είναι ON για να ακούσει ο χρήστης το menu , θα ζητηθεί κωδικός).

Πατήστε **1** για ακύρωση συναγερμού
Πατήστε **3** για ολική όπλιση
Πατήστε **5** για βραδινή όπλιση
Πατήστε **7** για να ακούσετε το χώρο
Πατήστε **9** για να μιλήσετε στο χώρο

Πατήστε **2** για τις ζώνες συναγερμού
Πατήστε **4** για αφόπλιση
Πατήστε **6** για ενεργοποίηση σειρήνας
Πατήστε **8** για χειρισμό GSM
Πατήστε **0** για αποσύνδεση

Το menu 8 ακούγεται εφόσον ο εγκαταστάτης έχει προγραμματίσει σαν λειτουργία PGM την επιλογή 5 ON/OFF.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Το κέντρο ανάλογα με τον προγραμματισμό του στο menu 9, θα κάνει αποστολή SMS ή τηλεφωνική κλήση , ή και τα δύο για κάθε συναγερμό , ή συμβάν ξεχωριστά. Αν έχει επιλεγεί και η τηλεφωνική κλήση και το SMS , τότε πρώτα θα σταλεί SMS σε όλα τα τηλέφωνα , και στη συνέχεια θα γίνει κλήση σε όλα τα τηλέφωνα με τη σειρά προτεραιότητας και για όσες φορές έχει προγραμματιστεί στο menu 3 υποmenu 5 . (Αν στο menu 3 υποmenu 5 έχει επιλεχθεί ο αριθμός 2 , ο τηλεφωνητής δεν θα καλέσει 2 φορές το κάθε τηλέφωνο , αλλά 2 φορές συνολικά τον αριθμό του τηλεφώνου που υπάρχει στη μνήμη του. Δηλαδή αν έχει 2 αριθμούς τηλεφώνου στη μνήμη του , τότε θα τους καλέσει όλους από μια φορά) .
2. Αν πατηθεί 1 για να ακύρωση του συναγερμού , τότε ο τηλεφωνητής δεν θα καλέσει κανένα άλλο αριθμό.
3. Αν γίνει αφόπλιση του συστήματος , ο τηλεφωνητής θα κλείσει αμέσως.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΗ

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ

3 δευτ/τα

*	+	1234	+	#	+
---	---	------	---	---	---

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ

3 ΔΕΥΤ/ΤΑ	*	+	1234	+	#	+	3	+	#	+	1-4 ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ	+	#	+	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	+	#
-----------	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	--------------------	---	---	---	----------	---	---

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο 01 κωδικός είναι ο κύριος και οι άλλοι είναι βοηθητικοί.

- **ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ** Αν επιθυμούμε να βάλουμε στη θέση 04 τον κωδικό 4338, τότε κρατάμε πατημένο το * για 3 δευτ/τα , βάζουμε τον master κωδικό , και μετά πληκτρολογούμε **2 + # + 04 + # + 4338 + #**

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ

* + 1234 + # + 1 + # + 2 ΨΗΦΙΑ ΕΤΟΥΣ + 2 ΨΗΦΙΑ ΜΗΝΑ + 2 ΨΗΦΙΑ ΗΜΕΡΑΣ + 2 ΨΗΦΙΑ ΩΡΑΣ + 2 ΨΗΦΙΑ ΛΕΠΤΩΝ + 2 ΨΗΦΙΑ ΔΕΥΤ/ΤΩΝ + #

- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Βάζοντας την ημερομηνία 2012/06/25 και ώρα 17:30 , θα πρέπει να πατήσουμε το * για 3 δευτ/τα να βάλουμε τον κύριο κωδικό και # να πατήσουμε 1 και # , και μετά να βάλουμε τα δύο τελευταία ψηφία του έτους + τα δύο ψηφία του μήνα + και τα δύο ψηφία της ημέρας + τα δύο ψηφία της ώρας + τα δύο ψηφία των λεπτών + τα δύο ψηφία των δευτ/των , και τέλος πατάμε # .

3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

3 ΔΕΥΤ/ΤΑ * + 1234 + # + 3 + # + 1-4 ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ + ΤΗΛΕΦΩΝΟ + #
--

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν επιθυμούμε να βάλουμε παύση 3 δευτ/τα πριν τον τηλεφωνικό αριθμό , τότε κρατάμε παρατεταμένα το πλήκτρο 1 για μερικά δευτ/τα.

- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Αν επιθυμούμε να βάλουμε στη θέση 1 του τηλεφωνητή το τηλέφωνο 6974226898 , τότε κρατάμε πατημένο το πλήκτρο * για 3 δευτ/τα , βάζουμε τον master κωδικό , και μετά πληκτρολογούμε **3 + # + 1 + # + 6974226898 + #**